


Cinta motorizada RANBAK 555

Manual del usuario



Consejos especiales:

1. Antes de la instalación y operación, lea cuidadosamente este manual de operación.
2. Guarde este manual para referencia futura.
3. El producto puede variar ligeramente de las imágenes del artículo debido a las actualizaciones del modelo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar (este aparato).

PELIGRO - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

Desenchufe siempre este aparato de la toma de corriente inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas:

1. La cinta de correr nunca debe dejarse desatendida cuando está enchufada. Desenchúfela de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de colocar o quitar piezas.
2. Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando este artefacto es utilizado por niños, inválidos o discapacitados, o cerca de ellos.
3. Use esta máquina para correr solo para el uso previsto como se describe en este

manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

4. Nunca opere esta caminadora si tiene un cable o enchufe dañado, no funciona correctamente, se ha caído o dañado, o se ha caído al agua.
5. No transporte esta máquina para correr por el cable de alimentación ni use el cable como asa.
6. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
7. Nunca opere la caminadora con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, cabello y similares.
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
9. No utilizar al aire libre.
10. No opere donde se utilizan productos en aerosol (spray) o donde se administra oxígeno.
11. Para desconectar, gire todos los controles a la posición de apagado, luego retire el enchufe del tomacorriente.
12. Conecte esta máquina para correr solo a una toma de corriente con conexión a tierra.
13. No bloquee los cuatro lados de la cinta de correr. Proporcione un espacio libre mínimo de 0,5 metros entre el lado izquierdo y derecho de la cinta de correr a cualquier objeto fijo. Proporcione un espacio libre mínimo de 2 metros entre la parte posterior de la cinta de correr y cualquier objeto fijo.

PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones a las personas:

Para evitar lesiones, tenga mucho cuidado al subir o bajar de una correa en movimiento. Lea el manual de instrucciones antes de usar.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE


Le agradecemos por elegir nuestro producto. Para garantizar su seguridad y salud, utilice este equipo correctamente. Es importante leer todo este manual antes de ensamblar y usar el equipo. El uso seguro y efectivo solo puede garantizarse si el equipo se ensambla, mantiene y utiliza correctamente. Es responsabilidad del comprador asegurarse de que todos los usuarios del equipo estén informados de todas las advertencias y precauciones.

1. Antes de comenzar cualquier programa de ejercicios, debe consultar a su médico para determinar si tiene alguna condición médica o física que pueda poner en riesgo su salud y seguridad o evitar que use el equipo correctamente. El consejo de su médico es esencial si está tomando algún medicamento que pueda afectar su ritmo cardíaco, presión arterial, nivel de colesterol, etc.
2. Tenga en cuenta la señal de su cuerpo, ya que el ejercicio incorrecto o excesivo puede dañar su salud. Deje de hacer ejercicio si experimenta alguno de los siguientes síntomas: Dolor, opresión en el pecho, latidos cardíacos irregulares, dificultad para respirar, aturdimiento, mareos o náuseas. Si experimenta alguna de estas condiciones, debe consultar a su médico antes de continuar con su programa de ejercicios..
3. Mantenga a los niños y las mascotas alejados del equipo. El equipo está diseñado solo para adultos.
4. Use el equipo sobre una superficie plana y sólida con una cubierta protectora para su piso o alfombra. Para garantizar la seguridad, el equipo debe tener al menos 2 pies de espacio libre a su alrededor.
5. Asegúrese de que todas las tuercas y pernos estén bien apretados antes de usar el equipo. La seguridad del equipo solo se puede mantener si se examina periódicamente en busca de daños y desgaste.
6. Se recomienda que lubrique todas las piezas móviles mensualmente.
7. Utilice siempre el equipo como se indica. Si encuentra algún componente defectuoso mientras ensambla o verifica el equipo o si escucha cualquier ruido inusual proveniente del equipo durante el ejercicio, deje de usar el equipo inmediatamente y comuníquese con el distribuidor o centro de servicio, no use el equipo hasta que se haya solucionado el problema. rectificado.
8. Use calzado y paños deportivos adecuados mientras hace ejercicio en el equipo y evite usar paños sueltos que puedan enredarse en el equipo.
9. No coloque los dedos u objetos en las partes móviles del equipo.
10. Muévase con precaución al levantar y mover el equipo. Siempre use la técnica de levantamiento adecuada y busque ayuda si es necesario.
11. Su producto está diseñado para usarse en condiciones frescas y secas. Debe evitar el almacenamiento en áreas extremadamente frías, calientes o húmedas, ya que esto puede provocar corrosión y otros problemas relacionados. La temperatura permitida es de 5 a 40 grados.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE USO










1. Inserte el enchufe en la toma de corriente directamente.
2. Asegúrese de leer el manual detenidamente antes de operar el equipo.
3. Los cambios en la velocidad no ocurren de inmediato. Establezca la velocidad deseada con la tecla de ajuste en la consola de la computadora. Cuando termine, suelte la tecla de ajuste. La computadora reconocerá el comando y aumentará la velocidad gradualmente.
4. Mientras camina en la cinta de correr, tenga cuidado al realizar múltiples tareas, como mirar televisión, leer, etc. Esto puede distraerlo y perder el equilibrio o desviarse al caminar en el centro del cinturón, lo que puede provocar lesiones graves.
5. Para evitar perder el equilibrio todas las lesiones inesperadas, NO monte ni desmonte de la cinta mientras la correa esté en movimiento. Esta unidad comienza a muy baja velocidad; pararse sobre el cinturón mientras acelera lentamente la forma correcta de comenzar después de que se sienta cómodo con la máquina.
6. Siempre sostenga el pasamanos cuando haga cambios con los controles.
7. Se proporciona una llave de seguridad con este equipo y debe usarse en caso de emergencia. Las funciones operativas solo pueden realizarse mientras la llave de seguridad está insertada en la consola. En caso de emergencia, retire la llave de seguridad para detener instantáneamente la cinta de correr y apagar la cinta de correr. La consola de visualización se reiniciará una vez que se vuelva a insertar la llave de seguridad.
8. Las teclas de control de la consola están configuradas con precisión para funcionar y requieren una presión mínima de los dedos. Para evitar daños a las teclas, no use fuerza excesiva al operar los controles.
9. ¡Este equipo está diseñado solo para adultos! No se debe permitir que los niños usen o jueguen cerca de esta cinta de correr. Cuando estén presentes, los niños deben ser supervisados en todo momento por un adulto. Este equipo no está destinado para uso terapéutico. Antes de comenzar cualquier programa de ejercicios, consulte a su médico.
10. Las mujeres que están embarazadas o amamantando deben consultar a un médico antes de intentar comenzar cualquier programa de ejercicio.
11. Asegúrese de mantenerse hidratado durante y después del ejercicio.

CONTENIDO DE LA CAJA:




No.	Descripción	Cant	No.	Descripción	Cant
A	Marco principal	1	E	Conjunto de panel de consola	1
B	Tubo vertical izquierdo	1	C28	Llave de Seguridad	1
C	Tubo vertical derecho	1	D09	Cable de alimentación	1
D	Base de la consola	1			

HERRAMIENTAS DE ENSAMBLADO:



E04	M10*30	E07	M8*20	E28	10	E29	8	E35	10
 (14X)		 (2X)		 (14X)		 (2X)		 (14X)	
E36	8	B10	6MM	B11	8MM	B12	S=13.14.15		
 (2X)		 (1X)		 (1X)		 (1X)			





INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 1:




PASO 2:




B11	8MM	E04	M10*30
 (1X)		 (8X)	
E35	10	E28	10
 (8X)		 (8X)	





PASO 3:




B11	8MM	E04	M10*30
 (1X)		 (6X)	
E35	10	E28	10
 (6X)		 (6X)	

PASO 4:




	B12  (1X)	E24  (4X)	ST4.2*12  (4X)
	(Empty cell)	(Empty cell)	(Empty cell)

PASO 5:




	B10	6MM	E07	M8*20
	 (1X)		 (2X)	
	E36	8	E29	8
	 (2X)		 (2X)	

PASO 6:





	B12	E24	ST4.2*12
	 (1X)	 (4X)	

CÓMO USAR LA CLAVE DE SEGURIDAD



1. Antes de correr, sujete la llave de seguridad a su paño.
2. Para cualquier emergencia, tire de la cuerda de la llave de seguridad y la máquina se detendrá.

COMO MOVER LA MAQUINA



Nota: levante lentamente al levantar. Si se siente demasiado pesado o su propia fuerza no puede levantar, debe renunciar o reemplazar a la persona cuya fuerza puede soportar el peso de la máquina para completar el movimiento.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA IMPORTANTE

ADVERTENCIA: Esta cinta de correr requiere una fuente de alimentación adecuada para funcionar correctamente. Para su seguridad, así como la seguridad de los demás, verifique que la fuente de alimentación sea correcta antes de enchufar el equipo. Cualquier fuente de alimentación incorrecta podría causar daños significativos al equipo o al usuario..

MÉTODOS DE CONEXIÓN A TIERRA:


Este producto debe estar conectado a tierra. La conexión a tierra proporciona la menor resistencia a la corriente eléctrica y reducirá el riesgo de descarga eléctrica. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales. Asegúrese de que el producto esté conectado a una toma de corriente que contenga la misma configuración que el enchufe. No use un adaptador para este producto.

Este producto se debe usar en un circuito nominal y tiene un enchufe de conexión a tierra que se parece al enchufe ilustrado en el boceto A. Asegúrese de que el producto esté conectado a una toma de corriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No se debe usar ningún adaptador con este producto.

PELIGRO:

La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista certificado si tiene dudas sobre si el producto está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe provisto con el producto. Si no encaja en el tomacorriente, haga que un electricista instale un tomacorriente adecuado.

OPERANDO LA CONSOLA



FUNCIONES DE BOTONES:

1. INCLINE + / INCLINE-: presione este botón para ajustar la inclinación.
2. VELOCIDAD INSTANTÁNEA: Presione 3-6-9-12 para elegir la velocidad rápidamente.
3. INICIO: presione este botón en cualquier momento para iniciar la máquina.
4. PROGRAMA: presione este botón para elegir 24 programas, 3 usuarios y grasa corporal.
5. MODO: presione este botón para elegir entre tiempo, distancia, objetivos de entrenamiento de calorías.
6. PARAR / PAUSA: presione este botón para pausar o detener la máquina.
7. VELOCIDAD + / VELOCIDAD: presione este botón para ajustar la velocidad.

MEDIA HUB:

1. PUERTO MP3: inserte el cable de 3.5mm para escuchar la música del dispositivo.
2. PUERTO USB: se puede usar para cargar el dispositivo.

FUNCIONES INFORMÁTICAS:

1. INICIO RÁPIDO: presione INICIO, el sistema hará una cuenta regresiva durante 3 segundos y emitirá un sonido.

2. Presione VELOCIDAD +/- para ajustar la velocidad de la máquina o establecer el valor objetivo.

3. Presione INCLINACION +/- para ajustar la inclinación de la máquina o establecer el valor objetivo.

4. MODO: Presione MODO para ingresar la cuenta regresiva de TIEMPO, DISTANCIA, CALORÍAS.

-Presione VELOCIDAD +/- o INCLINACION +/- para establecer el valor objetivo del entrenamiento.

-Presione el botón INICIO, la cinta de correr funcionará después de 3 segundos.

-Presione VELOCIDAD +/- e INCLINACION +/- para ajustar la velocidad e inclinación.

5.PROGRAMA: Presione el botón PROG, puede elegir 24 programas, 3 usuarios y grasa corporal.

5.1 Conjunto de 24 programas integrados: desde el modo de espera, presione el botón PROG, la pantalla mostrará 24 programas, seleccione entre 24 programas.

-Presione MODO para confirmar la elección del programa.

-Presione VELOCIDAD +/- o INCLINACION +/- para configurar el tiempo de entrenamiento.

-Cada programa se puede dividir en 10 secciones; La máquina emitirá un pitido 3 veces al comenzar una nueva sección.

-Presione VELOCIDAD +/- o INCLINACION +/- para cambiar la velocidad o la inclinación durante cada sección.

-La máquina emitirá un pitido 3 veces y se detendrá cuando finalice el programa.

5.2 Conjunto de 3 programas de usuario: desde el modo de espera, presione el botón PROG hasta que vea U1, U2, U3;

-Presione MODO para confirmar la elección del programa de usuario.

-Presione VELOCIDAD +/- o INCLINACION +/- para configurar el tiempo de entrenamiento.

-Presione el botón MODO para confirmar y establecer la velocidad e inclinación de cada sección. Repita hasta que termine la configuración de las 10 secciones para los 3 programas de usuario.

-Presione el botón INICIO para iniciar cada programa de usuario que haya configurado. La máquina emitirá un pitido 3 veces al iniciar una nueva sección de cada programa de usuario.

-Presione VELOCIDAD +/- o INCLINACION +/- para cambiar la velocidad o la inclinación durante cada sección.

-La máquina emitirá un pitido 3 veces y se detendrá cuando finalice el programa.

5.3 Conjunto de prueba de grasa corporal: desde el modo de espera, presione el botón PROG hasta llegar a FAT.

-Presione MODO para confirmar la elección de FAT y confirme el valor de configuración.

Ajuste el valor con VELOCIDAD +/- o INCLINACION +/- de F-1 a F-4 (F-1 GÉNERO, F-2 EDAD, F-3 ALTURA, F-4 PESO)

-Presione MODO para ingresar F-5 (F — 5 BODY FAT TEST), sostenga las manos en los sensores de pulso de mano; la consola mostrará su valor de grasa corporal después de 3 segundos.

- El valor de la grasa corporal es una guía y no son datos médicos.

F-1	Genero	01 Hombre	02 Mujer
F-2	Edad	10-99	
F-3	Altura	100-200CM	
F-4	Peso	20-150KG	
F-5	FAT	≤ 19	Debajo del peso
	FAT	$= (20---25)$	Peso normal
	FAT	$= (26---29)$	Sobrepeso
	FAT	≥ 30	Obesidad

FUNCION DE PULSO:

Mantenga las placas de pulso de mano durante 3 segundos, la pantalla mostrará el valor del pulso del usuario. Estos datos son solo para referencia y no pueden considerarse como una fecha médica.

RECORDATORIO DE LUBRICACIÓN:

Esta máquina tiene función de recordatorio de lubricación. Si la luz de mantenimiento está encendida, significa que su máquina para correr necesita lubricarse con aceite. Lea primero el manual del usuario y agregue el aceite a la parte media del estribo. Después de terminar la lubricación, en modo de espera, mantenga presionados los botones VELOCIDAD + y VELOCIDAD-, o INCLINACION + e INCLINACION- y manténgalos presionados, y la luz de mantenimiento se apagará.

FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SEGURIDAD:

En cualquier modo, si retira la llave de seguridad, la máquina se detendrá. La ventana mostrará "---" con sonido recordatorio. La máquina no puede funcionar hasta que se inserte la llave de seguridad.

FUNCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA:

La máquina tiene función de ahorro de energía. En modo de espera, en el estado de espera de operación, si sin ninguna operación, la función de ahorro de energía estará disponible después de 5 minutos, la pantalla se cerrará. Puede presionar cualquier botón para encender la pantalla.

ENCENDIDO (I) Y APAGADO (O)

Apague la alimentación: puede apagar la alimentación para detener la cinta de correr, no se dañará en ningún momento.

PRECAUCION:

1. Recomendamos que mantenga una velocidad lenta al comienzo de una sesión y se aferre a los pasamanos hasta que se sienta cómodo y familiarizado con la cinta de correr.
2. Sujete el extremo del imán de la cuerda de seguridad a la computadora y también sujete el clip de la cuerda de seguridad a su ropa.
3. Para finalizar su entrenamiento de forma segura, presione el botón STOP o tire de la cuerda de seguridad, luego la cinta se detendrá inmediatamente.

INSTRUCCIONES DE EJERCICIO

❖ COMENZANDO

Antes de comenzar cualquier programa de ejercicio, debe consultar a su médico para determinar si tiene alguna condición médica o física que pueda poner en riesgo su salud y seguridad, o evitar que use el equipo correctamente. Esté atento a las señales de su cuerpo. El ejercicio incorrecto o excesivo puede dañar su salud. Deje de hacer ejercicio de inmediato si experimenta alguno de los siguientes síntomas: dolor, opresión en el pecho, latidos cardíacos irregulares, dificultad respiratoria extrema, mareos, mareos o náuseas..

Conozca su cinta de correr. Antes de intentar usar la cinta de correr, tómese un tiempo para pararse junto a ella y familiarizarse con los controles. Una vez que se sienta cómodo, puede pararse con los pies sobre los rieles y equilibrarse colocando las manos en los rieles de las manijas.

Luego, coloque el extremo del clip de la Llave de seguridad en su ropa e inserte el extremo magnético de la llave en la consola. Presione el botón INICIO para iniciar la cinta de correr. La máquina arrancará a la velocidad predeterminada de 1.0KPH. Una vez que se sienta cómodo, puede aumentar lentamente la velocidad. Cuando haya terminado con su ejercicio, retire el extremo magnético de la llave de seguridad para detener la máquina.

¡PRECAUCIÓN!

1. Recomendamos que mantenga una velocidad lenta al comienzo de una sesión y sostenga los pasamanos hasta que se sienta cómodo y familiarizado con la cinta de correr.
2. Inserte el extremo magnético de la llave de seguridad en la consola y conecte el extremo opuesto con el clip de seguridad a su ropa antes de comenzar su entrenamiento. Para finalizar su entrenamiento, retire la llave de seguridad. La cinta se detendrá inmediatamente después de una de estas acciones.

LUBRICANDO LA MÁQUINA PARA CORRER

NOTA IMPORTANTE:

Deberá lubricar su cinta de correr antes del primer uso.


BANDA Y LUBRICANTE PARA CINTA DE CORRER:

Lubricar el estribo y la banda es esencial ya que la fricción entre los dos afecta la vida útil y la función de la cinta de correr, por lo tanto, se sugiere que el estribo y la banda se inspeccionen regularmente.

ADVERTENCIA: Desenchufe siempre la cinta de correr del tomacorriente antes de limpiar, lubricar o reparar la unidad.

COMO LUBRICAR:

1. Levante la correa hacia arriba por un lado y aplique lubricante a la plataforma para correr. Use un trapo para limpiar a fondo el lubricante sobre la plataforma para correr. Repita este proceso para el otro lado.
2. Las partes móviles deben girar libremente y en silencio. La anomalía de las partes móviles afectará la seguridad del equipo. Inspeccione y apriete los pernos regularmente.
3. Para mantener mejor la cinta de correr y prolongar su vida útil, se sugiere que el mantenimiento se realice de forma regular.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

La limpieza general ayudará a prolongar la vida útil y el rendimiento de su cinta de correr. Mantenga la unidad limpia y mantenida desempolvando los componentes regularmente. Limpie ambos lados de la banda para correr para evitar que se acumule polvo debajo de la banda. Mantenga sus zapatos para correr limpios para que la suciedad de sus zapatos no desgaste el estribo y el cinturón. Limpie la superficie de la cinta de correr con un paño limpio y húmedo.



- Para mantener mejor la cinta de correr y prolongar su vida útil, se sugiere que la máquina se apague durante 10 minutos cada 2 horas y se apague completamente cuando no esté en uso.

- Una correa de correr suelta provocará que el corredor se deslice al correr, mientras que una correa de correr demasiado apretada disminuirá el rendimiento del motor y también creará más fricción entre el rodillo y las correas de correr. La estanqueidad más adecuada para las correas se extrae 50-75 mm del estribo.


CENTRO DE LA CORREA CORRIENTE:

Coloque la cinta de correr en un terreno nivelado y configúrela a 6-8 km / h para verificar si la banda para correr se desplaza.


1. Si la banda para correr se mueve hacia la derecha, desconecte la llave de seguridad y el interruptor de encendido, luego gire el perno de ajuste en el lado derecho $\frac{1}{4}$ de vuelta en sentido horario. Conecte el interruptor de encendido y la llave de seguridad y ejecute la cinta de correr. Si la correa no se mueve, repita este paso hasta que se centre. Consulte la figura A.



2. Si la banda para correr se mueve hacia la izquierda, desconecte la llave de seguridad y el interruptor de encendido, luego gire el perno de ajuste en el lado derecho $\frac{1}{4}$ de vuelta en sentido horario. Conecte el interruptor de encendido y la llave de seguridad y ejecute la cinta de correr. Si la correa no se mueve, repita este paso hasta que se centre. Consulte la figura B.



3. Con el tiempo, la correa para correr se aflojará. Para apretar la correa, gire los pernos de ajuste del lado izquierdo y derecho $\frac{1}{4}$ de vuelta en sentido horario, verifique la tensión de la correa. Continúe este proceso hasta que la correa esté en la tensión correcta. Asegúrese de ajustar ambos lados por igual para garantizar la correcta alineación de la correa. Consulte la figura C.



LISTADO DE PARTES

No.	Descripción	Medida	Cant	No.	Descripción	Medida	Cant
A01	Marco principal		1	C18	Cubierta lateral del		1
A02	Soporte inclinado		1	C19	Llave de Seguridad		1
A03	Consola de Soporte		1	C20	Soporte de llave de		1
A04	Consola soporte superior		1	C21	Panel de pasamanos		1
A05	Tubo vertical (L)		1	C22	Cinturón para correr		1
A06	Tubo vertical (R)		1	C23	Correa del motor		1
A07	Placa de sujeción vertical		2	C24	Almohadilla de pie versatiles		2
B01	Rodillo delantero		1	C25	Buje elíptico		4
B02	Rodillo trasero		1	C26	Buje		4
B04	Poste de ajuste		2	C27	Rueda		2
B05	Muelle de compresión 1		4	C28	Clip de llave de seguridad		1
B06	Arandela lateral		8	C29	Cojín cónico		2
B07	Red de altavoces		1	C30	Tapón de pasamanos		8
B08	Placa de acero de pulso 1		2	D01	Consola placa PCB		1
B09	Placa de acero de pulso 2		2	D03	Motor AC		1
B10	Llave Allen en forma de T		1	D04	Boton interruptor		1
B11	8 # Llave Allen		1	D05	Protector de sobrecarga		1
B12	Llave cruzada con destornillador		1	D06	Anillo de imán		1
B13	Placa de Seguridad		1	D07	Núcleo de imán		1
B14	Hoja de prensado de riel lateral		6	D08	Toma de corriente		1
C01	Cubierta superior del motor		1	D09	cable de la energía		1
C02	Cubierta delantera del motor		1	D10	AC solo cable (azul)		2
C03	Carril lateral (L)		1	D11	AC solo cable (marrón)		2
C04	Carril lateral (R)		1	D12	AC solo cable (marrón)		1
C05	Riel lateral superior		2	D13	Cable a tierra		1
C06	Cubierta trasera		1	D14	Tabla de correr		1
C07	Cubierta superior de la consola		1	D15	Motor de inclinacion		1
C08	Cubierta inferior de la consola		1	D16	Entrada de audio cable de		1
C09	Cubierta trasera de la consola		1	D17	Cable de conexión de llave		1
C10	Cubierta superior del pasamanos delantero		1	D18	Cable de pulso		2
C11	Cubierta inferior del pasamanos delantero		1	D19	Panel de funciones cable de		1
C12	Anillo de decoración de barra de manillar		2	D20	Tablero de funciones cable		1
C13	Consola cubierta superior media		1	D21	Panel de funciones cable de		1
C14	Consola cubierta inferior central		1	D22	Cable de señal superior de la		1
C15	Espuma de la barandilla izquierda		1	D23	Cable de señal superior de la		1
C16	Espuma de la barandilla derecha		1	D24	Consola cable de señal		1
C17	Cubierta lateral del pasamanos (L)		1	D25	Cable de señal inferior de la		1

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCION SUGERIDA
La cinta de correr no arrancará	No enchufado	Enchufe el cable a la toma de corriente
	Llave de seguridad no insertada	Insertar clave de Seguridad
Correa de correr no centrada	Correr la tensión de la correa no correcto en los lados izquierdo o derecho del estribo	Apriete los pernos de ajuste en el lado izquierdo y derecho del rodillo trasero
La computadora no funciona	Cables de la computadora y la placa de control inferior no está conectada correctamente.	Verifique las conexiones de los cables desde la computadora hasta el tablero de control.
	El transformador está dañado.	Si el transformador está dañado, comuníquese con el servicio al cliente.
E01: error de mensaje	Cables de la computadora y la placa de control inferior no está conectada correctamente.	Verifique las conexiones de los cables de la computadora al tablero de control. Si el cable ha sido perforado o dañado, deberá reemplazarlo. Si el problema no se soluciona, es posible que deba reemplazar el tablero de control.
E02: protección contra explosion	El voltaje entrante es inferior al 50% del voltaje requerido.	Verifique que la fuente de alimentación entrante tenga el voltaje correcto. Verifique el tablero de control, Reemplácelo si está dañado. Revise el motor, reemplácelo

		si está dañado.
E04: Falla de inclinación	El motor de inclinación está dañado o el cable del motor de inclinación no está conectado correctamente o se ha dañado.	Vuelva a conectar o reemplace el cable para el motor inclinado. Reemplace el motor de inclinación por uno nuevo.

E05: Protección contra sobrecarga de corriente (sistema de autoprotección)	El voltaje entrante es demasiado bajo o demasiado alto. El tablero de control está dañado.	Reinicie la cinta de correr. Verifique el voltaje entrante para asegurarse de que sea correcto.
	Una parte móvil de la cinta de correr está atascada y, por lo tanto, el motor no puede girar correctamente.	Inspeccione las partes móviles de la caminadora para asegurarse de que estén funcionando correctamente. Revise el motor, escuche si hay ruidos extraños y busque un olor a quemado. Reemplace el motor si es necesario. Verifique el tablero de control, reemplácelo si está dañado. Lubrique la cinta de correr.
E06-E07-E08: Protección contra sobrecarga; Error de parámetro;		Reemplace una nueva placa de control;